

Instrucțiuni de procesare pentru OTTOCOLL® M 595

1. Pretratarea substraturilor:



Capacitatea portantă a suportului este o condiție prealabilă pentru lipirea OTTOCOLL® M 595. Pentru substraturi absorbante precum betonul celular, o capacitate portantă poate fi atinsă prin pre-tratarea cu OTTOFLEX Deep Primer. În zonele sanitare, este posibilă lipirea directă pe stratul de protecție OTTOFLEX. Condiția de bază pentru o bună aderență este să vă asigurați că suporturile de material care trebuie lipite sunt fără grăsimi și praf, ceea ce poate fi realizat cu un detergent precum OTTO Cleaner T.

2. Preparare OTTOCOLL® M 595 - Container:



După deschiderea recipientului, scoateți pachetul de mărgele de silice și apoi, începând de la marginea recipientului, trageți folia și îndepărtați orice material întărit dacă este necesar (nu amestecați!). Dacă adezivul nu este necesar în întregime, păstrați pachetul de mărgele de siliciu și filmul pentru resigilare ulterioară.

Instrucțiuni de procesare pentru

OTTOCOLL® M 595

3. Aplicarea OTTOCOLL® M 595



Există două opțiuni pentru aplicarea OTTOCOLL® M 595:

- Pe perete - Avantaje: suport ferm, fix pentru aplicarea adezivului cu o spatula dintata, se pot umple zone neuniforme
- Pe panourile de placare - Avantaje: aplicarea orizontală a adezivului este posibilă, se utilizează doar cantitatea necesară de adeziv

Adezivul poate fi îndepărtat din recipient folosind fie o spatulă standard, fie direct cu o spatulă dințată și apoi răspândit pe întregul substrat.

4. Atașarea panoului de placare a peretelui:



Înainte de a atașa panoul de placare a peretelui, adezivul trebuie mai întâi umezit. Acest pas nu este necesar dacă se folosește un substrat ușor umed, absorbant (dar uscat la atingere).

Dacă panoul de placare a peretelui trebuie lipit la o anumită distanță de podea, sunt necesari suporturi portante (de exemplu pene de lemn). Așezați panoul de placare a peretelui pe podea sau pe materialul de substructură și apăsați, lucrând de jos în sus. Suporturile portante pot fi îndepărtate după cca. 30 de minute, dar încărcările ulterioare trebuie evitate până la 48 de ore după lipire.

Pentru a asigura că adezivul se întărește complet și produsul de reacție se evaporă, etanșarea exterioară a părții superioare a panoului de perete este recomandată numai după 7 zile. Îmbinările inferioare și laterale pot fi umplute după îndepărtarea suporturilor portante (după aprox. 30 de minute). Pentru etanșare recomandăm un silicon sanitar neutru cu reticulare precum OTTOSEAL®S 121.

Instrucțiuni de procesare pentru **OTTOCOLL® M 595**

5. Sigilarea etanșă a recipientului:



Pentru a se asigura că OTTOCOLL® Adezivul M 595 poate fi folosit din nou, este necesară etanșarea recipientului. Pentru a face acest lucru, utilizați o spatulă pentru a trage adezivul la o ușoară înălțime în mijlocul recipientului și îndepărtați orice material întărit dacă este necesar. Așezați filmul pe adeziv și apăsați ușor marginile. Apoi aplatizați elevația centrală pentru a elimina eventualele pungi de aer. După aceasta, apăsați ferm marginile filmului, introduceți pachetul de mărgelile de silice și închideți recipientul. OTTOCOLL® M 595 este acum perfect etanșat până la următoarea sa aplicare.

Datorită diferitelor utilizări posibile și condiții de aplicare ale OTTOCOLL® M 595, toate proprietățile produsului relevante pentru aplicația respectivă trebuie verificate de utilizator în prealabil și verificate în aplicarea practică.

Vă rugăm să consultați informațiile furnizate în fișa tehnică actuală.